Alumhaus GmbH, Hölzliwisenstr. 5a, 8604 Volketswil

Montageanleitung

Anleitung zum wechseln von Standardzylindern



Feder mit einer Zange entfernen und Zylinder rausnehmen, oder...



...Schlüssel verloren? Einfach mit einem 8er Eisenbohrer in die mitte des Zylinders bohren, dieser sollte sich anschliessend öffnen bzw. auseinanderfallen



Schlüssel in Zylinder schieben und nach links in Schliessstellung bringen



In dieser Stellung den Zylinder in die Aussparung führen



Zylinder bis zum Anschlag an die Türe pressen



gleichzeitig die Spannfede von oben in die Nuten führen



Spannfeder ganz nach unten drücken



Schlüsselkleber anbringen